

[www.datex.com](http://www.datex.com)



## Werkstattsschutzbezüge für Mercedes-Benz

Sicher schützen - Kosten sparen - Image fördern

## Optimale Produktqualität ist erst durch langjährige Zusammenarbeit mit Werkstätten und Herstellern entstanden!

### Jeder unserer Schoner bietet bestmöglichen Schutz für das Kundenfahrzeug.

Nur Datex-Schutzabdeckungen werden individuell für jede Marke, und wenn nötig für einzelne Modelle, in Passform, Befestigungstechnik, Polsterung und Erscheinungsbild entwickelt, getestet, genäht, modellgepflegt und kontinuierlich optimiert.

### **Damit erfüllen unsere Schoner die Qualitäts- und CI-Vorgaben der meisten führenden Hersteller und Importeure.**

In den letzten Jahren ist eine hocheffiziente Palette von Schutzabdeckungen entstanden.

So viele wie nötig und so wenige wie möglich; genau wie die Fachwerkstatt sie braucht. Nur so kann bei der ständig steigenden Anzahl von Modellen optimaler Schutz geboten werden.

### **Der Einsatz unserer Produkte sichert die Werkstatt-Qualität und spart Kosten.**

Jeder Schutzbezug ist ausgestattet mit einer rutschfesten, kratzerfreien und schnellen Befestigungs-Technik – ohne Magnete. Das sichert festen Sitz am Fahrzeug und verhindert teure Kratzer durch Eisenspäne, die fast immer – und dann dauerhaft – allen Magneten anhaften.

Die zwei Zentimeter dicke Schaumstoff-Polsterung sichert Schutz vor Beulen und Kratzern bei Handhabungsfehlern mit schweren Teilen oder Werkzeugen; sogar bei sensibleren Blechen oder Kunststoffen.

Die besonders gefährdeten Kotflügeloberkanten sind durch extra Kantenschürzen und die sichere Befestigung bestens geschützt.



Fast 45 Jahre Datex bedeuten umfangreiches Know-How in der kooperativen Entwicklung und erstklassigen Produktion von werkstattgerechten Schutzbezügen und Abdeckungen.

Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung garantieren die Langlebigkeit der Schoner.

**Made in Datteln, Germany.**

Stand: Februar 2018

<i>aktuelle Modelle</i>					
		Kotflügelschoner	Frontabdeckung	Spezial-Kotflügel & Frontabdeckungen	Einstiegsschoner
Modelle / Klassen	Baumuster	W 000 588 00 98 00 W 000 588 03 98 00 W 000 588 05 98 00	W 000 588 04 98 00	W 000 588 01 98 00 W 000 588 07 98 00 W 000 588 13 98 00	W 000 588 08 98 00
A-Klasse (seit 09/2012)	177/176	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
B-Klasse (seit 06/2005)	246/245	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
C-Klasse (seit 1982)	205/204/203/202/201	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
CLA	117	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
CLS (seit 10/2004)	257/219/218	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
E-Klasse (seit 1995)	238/213/212/207/211/210	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
G-Klasse	463/461/460	W 000 588 00 98 00	-	-	W 000 588 08 98 00
GLA	156	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
GLC	253/204	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
GLE (seit 1997)	292/166/164/163	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
GLS	X 166/164	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Mercedes-AMG GT	190	W 000 588 05 98 00	W 000 588 04 98 00	W 000 588 13 98 00	W 000 588 08 98 00
SLS AMG	197	W 000 588 05 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
S-Klasse (seit 1991)	222/217/221/220/140	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
SL (seit 1990)	231/230/129	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
SLC (seit 1996)	172/171/170	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
V-Klasse / Vito	447	-	-	W 000 588 01 98 00	-
X-Klasse	470	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Citan (seit 2012)	415	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
Sprinter (seit 2006)	906/905/904/903	-	-	W 000 588 01 98 00	-

<i>ältere Modelle</i>					
		Kotflügelschoner	Frontabdeckung	Spezial-Kotflügel & Frontabdeckungen	Einstiegsschoner
Modelle / Klassen	Baumuster	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	W 000 588 01 98 00 W 000 588 02 98 00	W 000 588 08 98 00
A-Klasse (bis 2012)	169/168	-	-	W 000 588 02 98 00	-
E-Klasse (1975 - 1997)	124/123	W 000 588 03 98 00	-	-	-
CLC-Klasse (C-Klasse)	204/203	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
CLK-Klasse (E-Klasse)	208/209	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
CL-Klasse (S-Klasse)	216/215	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
GLK-Klasse	X 204	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
R-Klasse	251	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
S-Klasse (1979 - 1991)	126	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	-
Vaneo (seit 2001)	414	-	-	W 000 588 02 98 00	-
V-Klasse / Vito / Viano	639/638	-	-	W 000 588 01 98 00	-



**Front**

### Fabrikats-Frontabdeckung MB

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 04 98 00)

Passend für alle Mercedes-Benz PKW außer CLA, GLA, Citan, A-, B- und G-Klasse.

Kratzerfreie Befestigung ohne Magnete.

Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Schwarz, mit imagerelevantem Logodruck.

Maße: ca. 253 cm x 75 cm

Gewicht: ca. 1,1 kg

Lieferumfang: 1 Stück



**Kotflügel**

### Fabrikats-Kotflügelschoner MB

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 03 98 00)

Passend für alle Mercedes-Benz PKW außer AMG-GT, SLS, CLA, GLA, Citan, A-, B- und G-Klasse.

Kratzerfreie Befestigung ohne Magnete.

Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Schwarz, mit extrastarker Zusatzpolsterung und imagerelevantem Logodruck.

Maße: ca. 147 cm x 81 cm

Gewicht: ca. 1,9 kg

Lieferumfang: 1 Paar



**Einstieg**

### Türeinstiegsschoner MB

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 08 98 00)

Schützt speziell den Einstiegsbereich, insbesondere während des Ein- und Ausbaus der Vordersitze.

Befestigung mittels Gurtbändern und Glasfaserstange. Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Schwarz, mit extra starker Zusatzpolsterung und imagerelevantem MB-Stern Siebdruck.

Maße: ca. 147 cm x 53 cm

Gewicht: ca. 1,5 kg

Lieferumfang: 1 Stück

**Citan, A-Klasse 176, GLA,  
CLA, B-Klasse 246/245**



### Spezial Kotflügel- und Frontabdeckung

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 07 98 00)

Passend für die A-Klasse 176, die B-Klassen 246/245, CLA, GLA und den Citan.

Kratzerfreie Befestigung ohne Magnete, mittels Gurtband/Klett und Saugnäpfen. Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Schwarz, mit imagerelevantem Logodruck.

Maße: ca. 330 cm x 74 cm  
Gewicht: ca. 1,6 kg  
Lieferumfang: 1 Stück

**V-Klasse/Viano  
Vito/Sprinter**



### Spezial Kotflügel- und Frontabdeckung

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 01 98 00)

Passend für den Sprinter, Vito, Viano und die V-Klasse.

Kratzerfreie Befestigung ohne Magnete.

Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Schwarz, mit imagerelevantem Logodruck.

Maße: ca. 295 cm x 75 cm  
Gewicht: ca. 1,5 kg  
Lieferumfang: 1 Stück

**A-Klasse  
168/169**



### Spezial Kotflügel- und Frontabdeckung

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 02 98 00)

Passend für die A-Klasse 168/169 und den Vaneo.

Kratzerfreie Befestigung ohne Magnete.

Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Schwarz, mit imagerelevantem Logodruck.

Maße: ca. 283 cm x 67 cm  
Gewicht: ca. 1,4 kg  
Lieferumfang: 1 Stück



### Spezial Kotflügelschoner AMG GT/SLS

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 05 98 00)

Passend für den AMG GT und den SLS.  
Kratzerfreie Befestigung ohne Magnete.  
Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Schwarz, mit extrastarker Zusatzpolsterung und imagerelevantem Logodruck.

Maße: ca. 182 cm x 93 cm  
Gewicht: ca. 2,5 kg  
Lieferumfang: 1 Paar



### Kühlerbrückenschoner AMG GT

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 13 98 00)

Schützt speziell die Magnesium-Kühlerbrücke des AMG GT im oberen, vorderen Motorraum.  
Befestigung mittels Gurtbandklett.  
Hergestellt aus 3-lagigem Material-Sandwich in Schwarz, mit imagerelevantem Aufdruck „AMG GT“.

Maße: ca. 157 cm x 66 cm  
Gewicht: ca. 0,8 kg  
Lieferumfang: 1 Stück



### Spezial Kotflügelschoner G-Klasse

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 00 98 00)

Passend für alle Modelle der G-Klasse.  
Kratzerfreie Befestigung ohne Magnete.  
Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Schwarz, mit imagerelevantem Logodruck.

Maße: ca. 130 cm x 89 cm  
Gewicht: ca. 1,5 kg  
Lieferumfang: 1 Paar



### Heckschoner, besonders für die AdBlue-Betankung

(Sach-Nr. Daimler: W 000 588 06 98 00)

Schützt Stoßfänger und Bodenteppich durch starke Extrapolsterung. Speziell geeignet für Fahrzeuge zur AdBlue-Betankung.  
Befestigung mittels Gurtbandklett.  
Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Schwarz, mit imagerelevantem Logodruck.

Maße: ca. 110 cm x 72 cm  
Gewicht: ca. 0,6 kg  
Lieferumfang: 1 Stück



### Sitzpolsterschutz „antistatisch“

(Sach-Nr. Daimler: W 000 589 50 98 00)

Zum Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischer Entladung.  
Passend für alle Einzelsitze.

Aus extra-starkem, antistatisch ausgerüstetem Polyäthylen in gelber Signalfarbe.

Maße: 840 x 1400 mm,

Gewicht: ca. 9 kg

Lieferumfang: 250-Stück-Kompaktrolle



### Langzeit-Lenkradschutz „antistatisch“

(Sach-Nr. Daimler: W 000 589 51 98 00)

Zum Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischer Entladung.  
Mit Gummizug, passend für PKW- und LKW-Lenkräder.

Aus extra-starkem, antistatisch ausgerüstetem Polyäthylen in gelber Signalfarbe.

Maße: universelle Ausführung

Gewicht: ca. 1 kg

Lieferumfang: 20-Stück-Karton



### Sitzpolsterschoner MB

(Sach-Nr. Daimler: W 124 589 00 98 00)

Der Sitzpolsterschoner schützt die vorderen Sitze zuverlässig  
gegen Verschmutzung.

Hergestellt aus dunkelschwarzem Kunstleder. Alle Nähte sind  
doppelt genäht. Die Drucknähte sind mit Kunstleder verstärkt.  
Waschbar bei 30 °C. Mit imagerelevantem MB-Stern Siebdruck.

Maße: große universelle Ausführung

Gewicht: ca. 0,8 kg

Lieferumfang: 1 Stück